

Vanne électropilotée

Code d'article: 26733



Caractéristiques

Tension:	1-230 V
Raccordement:	1 "
Pression max.:	16 bar

Une installation normale de distribution d'air comprimé a obligatoirement des fuites (Raccords de tuyauteries, raccords rapides, tuyaux souples, colliers de serrage, purgeurs à flotteur, etc.).

Chaque fin de journée ou en fin de semaine, la mise en place de l'AIR-SAVER isolera la production d'air comprimé du réseau de distribution, ainsi la quantité de l'air comprimé contenue dans le réservoir sera 'sauvée' et éviteront que le ou les compresseurs démarrer pour rien.

L'AIR-SAVER est installé à la sortie du réservoir d'air et peut être programmé pour S'OUVRIR juste avant le début de la production et SE FERMER juste après.

Accessoires optionnels



26729

AIR SAVER REMOTE CONTROL