

Mode d'emploi









DRY CUTTER DRC 355

CE

N° de code: 40075

Specifications

Model	DRC 355 355mm (14") Dry-Cut		
Soft start	oui		
Tensioin	230V 50Hz		
Puissance	2200W		
Vitesse	1300 t/min.		
	90°		132mm
			120mm(b) x 120mm(h)
			180mm(b) x 100mm(h)
	Onglet droite		
	45°		105mm
			90mm(b) x 90mm(h)
			90mm(b) x 120mm(h)
	Onglet gauche		
	25°	80mm(b) x 120mm(h)	
	30°	90mm(b) x 120mm(h)	
	35°	80mm(b) x 120mm(h)	
	40°	70mm(b) x 120mm(h)	
Alésage	25,4mm (1")		
Câble électrique	3m		
Poids	23,5kg		
Dimensions	680mm x 360mm x 580mm		

Instructions de sécurité

1. Lisez attentivement le mode d'emploi entier avant de procéder à l'utilisation de la machine.
2. Portez toujours des lunettes protectrices/un protège-visage avant de procéder à l'utilisation de cette machine.
3. Rassurez-vous que la machine soit mise à la terre.
4. Ne portez pas de cravate, anneaux, montre-bracelet ou autre joaillerie et retrousssez vos manches avant d'opérer la machine. Ne portez pas de vêtements amples ou larges et contenez une chevelure longue.
5. Veillez à ce que le sol autour de la machine soit propre et éloignez restes de matière, huile et graisse.
6. Laissez les protections en place durant l'utilisation de la machine. Soyez très prudents quand elles sont éloignées pour l'entretien et remplacez-les immédiatement.
7. Ne penchez **pas** au-dessus de la machine. Soyez toujours en équilibre de sorte que vous ne tombiez pas ou ne touchiez pas le ruban ou les autres parties mobiles.
8. Déconnectez les outils avant de procéder à l'entretien ou de changer les accessoires.
9. Utilisez des outils appropriés. N'essayez pas de les utiliser pour un travail auquel ils ne sont pas destinés.
10. Remplacez les étiquettes de sécurité quand elles sont illisibles ou éloignées.
11. Assurez-vous que le commutateur électrique soit sur la position « **off** » avant de brancher le câble.
12. Concentrez-vous attentivement sur votre travail. Regarder autour de soi, bavarder et "des sottises" sont injustifiables et peuvent comporter des blessures graves.
13. Tout visiteur devrait être tenu à distance du lieu de travail.
14. Utilisez les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires non-conformes peut comporter des risques.
15. Habituez-vous à contrôler si les clefs d'ajustement sont mis à côté avant de mettre la machine sur "on".
16. Eloignez les mains et les doigts de la lame lorsque la machine est connectée.
17. Ne tenez jamais le matériel avec la scie en position horizontale. Employez toujours l'étau pour fixer la pièce.
18. Lisez attentivement les précautions sur la machine.
19. Utilisez un appui pour le matériel long et lourd.
20. Utilisez la lame aigu et soignez la machine pour travailler dans des conditions optimales et en sécurité.
21. Négliger toutes ces précautions de sécurité, peut résulter en blessures graves.

Instructions de sécurité pour la scie à métal

WARNING

Pour votre sécurité, n'employez pas la machine avant que la machine est complètement montée et lisez et comprenez les instructions.

Avant d'employer la scie

1. Montez et alignez la machine.
2. Comprenez les fonctions de :
 - A. L'interrupteur ON-OFF
 - B. Les protections de la lame
 - C. L'étau rapide
 - D. La charnière pour le sciage d'onglet.
3. Lisez attentivement les prescriptions de sécurité et la mode d'emploi.
4. Etudiez les étiquettes sur la machine

Avant chaque emploi

1. Inspectez la machine. Contrôlez s'il n'y a pas des pièces manquantes. Des pièces endommagées doivent être remplacées immédiatement.
2. Protégez les yeux, les mains, le visage et les oreilles.
 - A. Portez des lunettes de sécurité (pas en verre), conforme à DIN 58214. Pendant l'utilisation de cette machine, des étincelles peuvent blesser vos yeux de manière permanente. Des lunettes de sécurité sont disponibles chez votre fournisseur. L'utilisation des lunettes pas conformes à DIN 58214 peuvent casser et blesser vos yeux.
 - B. Porter un masque de poussière en combinaison avec les lunettes pour vous protéger contre la poussière.
 - C. Quand la lame se coince ou la pièce se projette, il faut agir comme suit:
 - Utilisez la lame spécifique pour le travail à faire (fer, alu). La machine ne peut pas couper le bois.
 - Contrôlez si la direction de la lame suit la flèche sur la machine. Les dents doivent se pointer vers le bas au front de la scie.
 - Contrôlez si la lame est bien aiguisé et s'il n'y a pas de défauts. Vérifiez si la machine ne manifeste pas de tensions et poussez l'archet vers le bas. Tournez la lame à la main et vérifiez s'il y a toujours assez de place de passage. Déplacez l'archet sur 45° et répétez le même contrôle.
 - Contrôlez si la lame et les protections sont bien nettoyés.
 - Inspectez le montage et vérifiez s'il n'y a pas trop de jeu.
 - Ne tenez jamais la pièce à la main.
 - Placez la pièce contre les mâchoires et la table de sorte que la pièce ne peut pas se déplacer. Vérifiez s'il n'y a pas de déchets sous la pièce.
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu entre la pièce et les mâchoires, la table et le guide pour éviter que la pièce ne se déplace pas après la découpe.
 - Utilisez des accessoires pour fixer des pièces de formes irrégulières.
 - Ne coupez jamais plusieurs pièces à la fois.
 - Veillez à ce que la pièce coupée ne se puisse pas libérer latéralement. Sinon, la pièce pourrait se coincer contre le ruban et se projeter avec force.

- Evitez qu'il n'y ait pas d'autres personnes dans la proximité de la machine et de la pièce.
- La machine ne peut pas être branchée quand des outils se trouvent sur la machine.
- Pour éviter des endommagements de l'organe auditif il faut protéger les oreilles.
- Pour éviter qu'on soit pris par la lame il faut se tenir aux prescriptions suivantes :
Ne portez pas de gants.
Enlevez des bagues et des vêtements larges.
Protégez les cheveux longs à l'aide d'un filet.
Enroulez les manches longues au-dessus de la coude.
- Pour éviter des accidents provoqués par une mise en marche accidentelle, la machine doit être coupée du réseau avant de l'installer, réparer ou régler.
- Evitez les chocs électriques, tenez les doigts loin des pointes métalliques de la prise de courant.
- Ne mettez jamais de l'huile sur la lame quand elle tourne.
- Pour éviter du feu il faut éloigner la machine des poussières ou des matériaux inflammables.
- N'utilisez que des accessoires recommandés dans ce mode d'emploi.

3.3 Quand la machine est branchée



WARNING

Ne vous laissez pas surprendre par l'habitude. L'inattention peut provoquer des blessures graves.

1. Laisser la machine tourner un moment avant de commencer le travail. Quand la machine produit des bruits ou des vibrations exceptionnelles, arrêtez la machine immédiatement. Branchez la machine uniquement quand le problème est solutionné.
2. Ne coincez jamais la pièce à couper. Ne la tenez jamais à la main, ne la touchez pas et n'utilisez pas l'extension pour la fixer. La pièce coupée doit pouvoir bouger du côté latéral.
3. Ne vous penchez pas au-dessus de la pièce à travailler. Mettez les mains dans une position sûre. Ne trébuchez pas.
4. Laisser tourner la machine à son régime avant de commencer à scier.
5. La vitesse de descente ne doit pas être trop élevée. Quand l'archet descend trop vite la lame peut se coincer.
6. Veillez à ce que la machine soit débranchée après une opération. Attendez jusqu'à ce que les éléments rotatifs s'arrêtent.



WARNING

Lisez attentivement les étiquettes au front de la scie.



WARNING

- * Tenez les mains à une distance de la lame.
- * Ne tenez jamais la pièce de travail dans la main.
- * Ne mettez pas la main derrière ou au-dessous du ruban.
- * N'expose pas la machine à la pluie.