



| Rif. | Codice    | Descrizione   | Q.tà |
|------|-----------|---|------|
| 1    | 007103171 | Clips ferma condensatore - Capacitor clips          | 1    |
| 2    | 007005191 | Condensatore - Capacitor                            | 1    |
| 4    | 007105415 | Ghiera - Clamp ring                                 | 1    |
| 5    | 007002011 | Fermacavo - Cable locker                            | 1    |
| 6    | 007105412 | Passacavo - Cable holder                            | 1    |
| 7    | 000270231 | Vite - Screw  | 2    |
| 8    | 000290241 | Vite - Screw  | 4    |
| 9    | 007105208 | Coperchio portacondensatore - Cover capacitor box   | 1    |
| 10   | 000360341 | Vite - Screw  | 4    |
| 11   | 007105207 | Base portacondensatore - Capacitor box base         | 1    |
| 12   | 007106136 | Guarnizione - Gasket                                | 1    |
| 13   | 000270231 | Vite - Screw  | 1    |
| 14   | 003000009 | Morsettiera - Terminal box                          | 1    |
| 15   | 001420421 | Cuscinetto - Ball bearing                           | 1    |
| 16   | 001010180 | Anello seeger - Seeger ring                         | 1    |
| 17   | 001100222 | Linguetta - Key                                     | 2    |
| 18   | 007104408 | Rotore - Rotor                                      | 1    |
| 19   | 007112136 | Statore - Stator                                    | 1    |
| 20   | 007111170 | Vite - Screw  | 1    |
| 21   | 007111155 | Piedino - Foot                                      | 1    |
| 22   | 001420421 | Cuscinetto - Ball bearing                           | 1    |
| 23   | 001000390 | Anello compensazione - Washer                       | 1    |
| 24   | 007004389 | Scudo - Shield                                      | 1    |
| 25   | 007004200 | Ventola - Fan                                       | 1    |
| 26   | 007104341 | Tirante - Screw                                     | 4    |
| 27   | 007004380 | Copriventola - Fan Cover                            | 1    |
| 28   | 007104434 | Supporto - Support                                  | 1    |
| 29   | 000031211 | Vite - Screw  | 4    |
| 30   | 007109900 | Guarnizione - Gasket                                | 1    |
| 31   | 003081099 | Tenuta meccanica fissa - Fixed mechanical seal      | 1    |
| 32   | 003080599 | Tenuta meccanica rotante - Rotating mechanical seal | 1    |
| 33   | 001311557 | Anello OR - O-ring                                  | 1    |
| 34   | 007104415 | Girante - Impeller                                  | 2    |
| 35   | 007104427 | Diffusore - Diffuser                                | 1    |
| 36   | 007104445 | Boccola - Spacer                                    | 1    |
| 37   | 007104428 | Diffusore - Diffuser                                | 1    |
| 38   | 000610112 | Dado - Nut  | 1    |
| 39   | 007104429 | Coperchio diffusore - Diffuser cover                | 1    |
| 40   | 000010192 | Vite - Screw  | 5    |
| 41   | 001311027 | Anello OR - O-ring                                  | 1    |
| 42   | 007104436 | Corpo pompa - Pump cover                            | 1    |
| 43   | 007106224 | Tappo - Cap   | 1    |
| 44   | 007104967 | Guarnizione - Gasket                                | 1    |
| 45   | 007104966 | Guarnizione - Gasket                                | 1    |
| 46   | 007104414 | Tubo venturi - Venturi tube                         | 1    |
| 47   | 007104413 | Ugello venturi - Venturi nozzle                     | 1    |
| 48   | 001310507 | Anello OR - O-ring                                  | 1    |
| 49   | 007104432 | Corpo eiettore - Ejector                            | 1    |
| 50   | 000031171 | Vite - Screw  | 2    |