



SIMER NIVEAUREGELING

Met het nieuwe accessoire **SIMER LEVEL CONTROL** kan de pomp automatisch in werking worden gesteld wanneer er water op de grond wordt gedetecteerd.

De niveauregeling, die tussen de kabelaansluiting en de pomp is geplaatst, neemt automatisch het in- en uitschakelen van de pomp over. De schakeling kan met een paar eenvoudige stappen gemakkelijk achteraf worden aangebracht. Roestvrijstalen elektroden, die bij contact met water een relais sluiten, activeren automatisch de SIMER.

Standaard activeert het NIVEAU CONTROLE circuit de SIMER pomp bij een waterniveau van 7 mm. Wanneer een restwaterpeil van 2 mm wordt bereikt, schakelt de pomp automatisch uit. Door de elektroden in te korten, kan de automatische modus zo worden ingesteld dat de pomp pas bij een hoger waterpeil in werking treedt. Dit resulteert in minder cycli van de pomp in de loop van de tijd.

Om het NIVEAU-CONTROL-circuit ook handmatig in werking te stellen, wordt de vast geïnstalleerde schakelbrug omgedraaid; dit resulteert in een onmiddellijke pompstart. Dankzij beschermingsklasse IP68 kan het nieuwe accessoire ook buiten worden gebruikt. De schakeling heeft geen extra stroomvoorziening nodig.

- En de installatie is zo simpel als dit:
- Maak de schroefverbinding van de aansluitkabel los
- Plaats de SIMER LEVEL CONTROL en schroef hem vast.
- Schroef de aansluitkabel in de behuizing van de SIMER LEVEL CONTROL.
- Bevestig de plastic houder rond de pomp

