


**Chargeur et testeur 12V pour batteries au plomb liquides ou gel.**


### CHARGEUR DE BATTERIE

- Charge automatique sans surveillance.
- Maintient la charge à 100% grâce au Floating Process.
- 2 allures de charge (2A / 5.5A).
- Visualisation de l'état de charge (3 voyants).
- Pour toutes les batteries de démarrage de 15 à 90 Ah (sans entretien ou liquide).
- Protection de l'électronique embarquée : limiteur automatique de surtensions.
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge.



### TESTEUR

- Grâce à ses 3 voyants test, vérifier immédiatement le niveau de charge de votre batterie.














Logement pour rangement des câbles et pinces.

### PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection contre les inversions de polarités, courts circuits, les surcharges.
- Avertisseur sonore contre les inversions de polarités.
- Pinces de charge entièrement isolées.

**CE - EN 60335-2-29**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 50-60hz   |   |   | MIN. MAX.<br>Ah   | Reg   | Efficace/RMS  | Moyen/Average<br>(EN 60335)   | fuse   | IP  | cm  | kg  |
| 230V  | 120W  | 12V   | 15-90Ah   | 2A  | 8A  | 2-5.5A  | 15A  | 20  | 12x17x29  | 3.4   |