


PIECES DETACHÉES / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO / ЗАПЧАСТИ / RESERVE ONDERDELEN / PARTI DI RICAMBIO


N°		PRO 700	PRO 900
1	Poignée – Hangle – Griff – Asa – Ручка – Handel -Maniglia	56047	
2	Support pince plastique – Plastic clamp holder – Befestigungsmöglichkeit für Klemmen – Soporte pinza de plástico – Пластиковый держатель зажима – Plastische klem houder – Supporto morsetto in plastica	72053	
3	Cordon secteur – Main cable – Netzstromkabel – Cable de alimentación – Сетевой шнур – Netspanning kabel – Cavo principale	21519	
4	Porte fusible – Fuse holder – Sicherungshalter – Portafusible – Патрон плавкого предохранителя – Netzekering houder – Porta fusibile	51380	
5	Fusible – fuse – Sicherung – Fusible – Плавкий предохранитель – Netzekering – Fusibile	054493	
6	Coupe batterie – Battery switch – Batterieschalter – Interruptor de batería – Выключатель аккумулятора – Uit knop – Interruttore batteria	53250	
7	Jeu de câble + pince (rouge et noir) – Set of cable + clamp (red and black) – Satz Kabel + Klemme (rot und schwarz) – Juego de cable + abrazadera (rojo y negro) – Комплект кабеля + зажим (красный и черный) – Set van kabel + klem (rood en zwart) – Set di cavo + morsetto (rosso e nero)	71920	–
		–	71921
8	Porte fusible – Fuse holder – Sicherungshalter – Portafusible – Патрон плавкого предохранителя – Netzekering houder – 200A – Portafusibile	51400	
9	Fusible – fuse – Sicherung – Fusible – Плавкий предохранитель – Netzekering 200A (x2) – Fusibile	054547	–
	Fusible – fuse – Sicherung – Fusible – Плавкий предохранитель – Netzekering 300A (x2) – Fusibile	–	054561
10	Prise allume-cigare – Cigarette lighter socket – Zigarettenanzünder-Steckdose – Enchufe para encendedor de cigarrillos – Гнездо прикуривателя – Sigarettenaanstekeraansluiting – Presa accendisigari	71255	
11	Cordon allume-cigare – Cigarette lighter cord – Zigarettenanzünderkabel – Cordon para encendedor de cigarrillos – Прикуриватель шнур – Sigarettenaanstekerkabel – Cavo accendisigari	51144	
12	Patins d'angle – Corner skates – Schlittschuhe in der Ecke – Patines de esquina – Угловые коньки – Hoekschaatsen – Pattini ad angolo	56153	
Inside	Circuit électronique – Circuit board – Platine – Tarjeta electrónica – Электронная плата – Elektrische circuit – Circuito elettrico	97737C	
Inside	Batterie – Battery – Batterie – Batería – Аккумулятор – Accu – Batteria	53131	53135